

# PoE接点コントロールソフト インストールマニュアル

型式:PoE-ZRS60ATG-W+ 2021年7月21日 第 1. 3版

テクノブロード株式会社  
〒103-0001  
東京都中央区日本橋小伝馬町6-10 丸森ビル  
TEL:03-5651-1777 FAX:03-5651-1808  
URL:<http://www.t-broad.com>  
E-mail :[info@t-broad.com](mailto:info@t-broad.com)

## システム要件

### ハードウェア

プロセッサ	1.0GHz 以上
RAM	1GB
	10MB
ディスク容量	ただし、.NET Framework をインストール時は4.5GB必要


### プラットフォーム

OS	最新の更新プログラムとサービス パックを適用した 32 ビット または 64 ビットのWindows 8.1、または Windows 10
必須コンポーネント	Microsoft .NET Framework 4.5.2以上が必要


※Windows8.1以降は、.NET Framework はOSにプレインストール済みです。

## PoE接点制御ソフト インストール


### 1. PoE\_setup.exeの実行




### 次へをクリック




### インストール先フォルダ、使用ユーザーを選択して、次へをクリック



### 次へをクリック



セキュリティの確認画面 → はいをクリック



閉じるをクリック

## 2. プログラムの起動

デスクトップ作成されたPoE\_Controlのショートカットをダブルクリック

スタート→すべてのプログラム→PoE-ZRS60→PoE\_Controlを選択



[PoE-Web工場出荷時設定]

ホスト名	POE-WEB
IPアドレス	192.168.0.101
パスワード	password
DHCP	無効